


# BYTE AV TV-BOX

Koderna du har på din nuvarande tv-box kan vara låsta till boxen i max 6 timmar och du behöver därför frigöra koderna. Gör exempelvis detta på kvällen så att låset hinner släppa till morgonen därpå. Följ guiden för att frigöra koderna innan du byter Tv-box.

Innan du börjar behöver du ha din **identifikations- och kontrollkod** tillhands. Du hittar dina koder på Mitt Telia eller i den värdehandling du tidigare fått. Saknar du tv-koder eller behöver nya kan du aktivera via Mitt Telia eller kontakta Kundtjänst på 90 200.

1. Tryck på knappen **Meny** på din fjärrkontroll.
2. Gå till **Inställningar** och klicka på **OK** på fjärrkontrollen.



3. Gå ner till **Systeminställningar** och välj **Ta bort användarkoder**



4. Tv-Boxen startar nu om.
5. **Koppla ur** den gamla tv-boxen.
6. **Koppla in** den nya tv-boxen och vänta tills den ber om **identifikations- och kontrollkod** och **knappa in** dessa. Din tv skall nu starta upp.
7. Om det inte kommer igång direkt så är koderna låsta i ett par timmar (max 6 timmar).
8. Om detta ändå inte fungerar kontakta supporten på 90 200 så hjälper de dig!